Atmos Marqueterie



1. Chambre d'expansion
2. Couvercle en laiton
3. Ressort en spirale (contrepoids)
4. Chaînette
5. Ressort de barillet
6. Poulie
7. Ressort de rappel
8. Balancier
9. Fil en Elinvar® *
10. Echappement
11. Ressort d'armage

** La marque Elinvar n'appartient pas à Jaeger-LeCoultre.*

Introduction

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre pendule Atmos Marqueterie et vous remercions pour votre confiance.

Sans pile, sans courant électrique, sans remontage aucun, la pendule Atmos vit de l'air du temps depuis 1928.

Inspirée des régulateurs d'autrefois, votre pendule Atmos Marqueterie affiche les heures et les minutes sur deux cadrans séparés. Logée dans un cabinet traditionnel ou futuriste, la pendule Atmos entrouvre les portes de l'éternité.

Nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre pendule Jaeger-LeCoultre.

Un mouvement quasi perpétuel

Leonardo de Vinci avait déjà démontré que le mouvement perpétuel n'était pas réalisable en raison des lois de la physique. Mais il en fallait davantage pour décourager les chercheurs obstinés. Au nombre de ces chercheurs figurait l'ingénieur neuchâtelois Jean-Léon Reutter qui, en 1928, conçut une horloge totalement révolutionnaire tirant son énergie des variations de la température ambiante. Il fallut encore quelques années de recherche à notre Manufacture pour transposer cette idée sur le plan technique et la faire breveter. Le résultat ressemblait à s'y méprendre au mouvement perpétuel : la pendule Atmos était née.

Son principe est d'une stupéfiante simplicité. Dans une capsule hermétiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate quand la température monte et se contracte quand elle baisse. Solidaire du ressort d'entraînement de la pendule, la capsule se déforme comme le soufflet d'un accordéon et remonte le mouvement d'horlogerie en permanence. Entre 15 et 30 degrés Celsius, il suffit d'une fluctuation de température d'un seul degré pour assurer à la pendule une autonomie de marche d'environ deux jours.

La pendule Atmos est conçue afin qu'aucune résistance excessive ne vienne s'opposer à cette énergie minimale. Le balancier de l'Atmos oscille lentement, son poumon respire en parfaite harmonie avec les variations de température et son cœur bat calmement 2 fois par minute, c'est-à-dire 60 fois moins vite que celui d'une pendule traditionnelle, 240 fois moins vite que le mouvement d'une montre-bracelet et 1,966,000 fois moins vite que celui d'une montre à quartz. Pour juger de la délicatesse de ce transfert infinitésimal d'énergie, songez que 60 millions de pendule Atmos réunies ne consommeraient pas plus d'énergie qu'une faible ampoule électrique de 15 watts.

Tous les composants de la pendule Atmos sont d'une précision et d'une fiabilité impressionnantes; aussi fonctionne-t-elle pratiquement sans usure. Elle se distingue donc par sa longévité qui - théoriquement - peut atteindre 600 ans. En raison de la pollution actuelle de l'air ambiant, un contrôle et un service réguliers sont cependant recommandés.

La pendule Atmos réconcilie les amateurs de performances techniques et ceux pour qui prévaut la sobriété des formes, voire les prouesses artisanales. A cet égard, rien n'a changé. Aucune pendule Atmos ne saurait d'ailleurs se soustraire aux cinq semaines de contrôles et d'ultimes réglages qui parachèvent le travail des maîtres-horlogers de Jaeger-LeCoultre.

Fleuron d'une technique horlogère unique, la pendule Atmos ponctue avec distinction le temps des hommes d'Etat et de nombreux souverains, car en Suisse, dans ce pays unique au monde pour la perfection de ses montres, il est en effet de tradition d'offrir aux hôtes de marque ce chef-d'œuvre de l'horlogerie helvétique. Il en est ainsi depuis des décennies et ce fut le cas, entre autres, pour J.F. Kennedy, Winston Churchill, le Général de Gaulle et Charlie Chaplin.

Unique au monde. Atmos, la pendule qui vit de l'air du temps

Les variations de température sont sa source d'énergie. Son balancier oscillera tant que le soleil brillera.

Les hausses de température dilatent le mélange gazeux emprisonné dans la chambre d'expansion qui comprime alors le ressort d'armage. En cas de chute de température, l'inverse se produit. Le gaz se contracte et le ressort se détend. Cet imperceptible mouvement de va-et-vient suffit pour remonter la pendule Atmos.



Sans pile, sans courant, sans remontage.
Précise et silencieuse.

Un calendrier lunaire d'environ 4000 ans

Vivant au rythme des mouvements de rotation de la terre, de la lune et du cosmos, aucun autre instrument de mesure du temps n'était plus propre à refléter avec la plus grande exactitude la ronde lunaire au firmament. Cette fonction habille certaines pendules Atmos.

Une montre à quartz classique avec indication des phases de lune reste rigoureusement précise durant deux ou trois ans. Les plus perfectionnées des montres mécaniques, domaine où Jaeger- LeCoultre excelle, subissent un écart d'un jour en 122 ans; la pendule Atmos, elle, est conçue pour afficher les phases de lune avec une précision exceptionnelle pendant plus de 4000 ans.

Sur la pendule Atmos, les phases de lune sont indiquées en fonction de la marche réelle des lunaisons, dite révolution synodale, correspondant au temps qui s'écoule entre deux pleines lunes.

Pour que la lune vue de la terre occupe la même position par rapport au soleil, il lui faudra parcourir un trajet supplémentaire sur son orbite. Il en résulte que la période des lunaisons dure un peu plus longtemps que la révolution sidérale, soit en moyenne 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes (ou 29,530588 jours). Or, les rouages de votre pendule Atmos sont si précis qu'ils accomplissent leur voyage complet en 29,530568 jours, d'où une infime différence par lunaison qui atteindra un jour en 3821 ans.

Précautions pour le fonctionnement et le transport

La pendule Atmos Marqueterie est un instrument de très haute précision fabriqué avec des technologies que seuls les maîtres-horlogers de Jaeger-LeCoultre dominent. L'énergie nécessaire au fonctionnement de cette pendule est extrêmement faible, ce qui nécessite de placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, etc...) pour assurer les meilleures conditions de fonctionnement. Après la mise en route, elle ne doit plus être déplacée : le nettoyage du cabinet ou du support doit se faire sans manipulation ou déplacement de la pendule.

Si cependant votre pendule devait être déplacée, il est impératif de bloquer le balancier. Pour cela, appuyez sur le poussoir placé en bas de la face avant du cabinet marqueté et les deux portes s'ouvriront. Vous êtes alors en position intermédiaire. En appuyant une deuxième fois sur ce poussoir, les deux portes s'ouvriront complètement, en position de service. Ensuite, ouvrez le cabinet de verre (voir paragraphe Ouverture du cabinet) et poussez le levier de blocage du balancier vers la droite jusqu'à la butée.



Fig. 1



Fig. 2

Effectuez ce blocage indispensable au moment où le balancier s'arrête avant de repartir dans le sens inverse.

Une fois l'opération terminée, replacez la porte vitrée, puis, repoussez délicatement les deux portes du cabinet marqueté jusqu'à fermeture de celui-ci.

Pour le transport de votre pendule ou pour son envoi par transporteur ou par courrier, nous vous recommandons vivement de n'utiliser que l'emballage d'origine complet. Si vous avez égaré des constituants de cet emballage, vous pouvez demander leur remplacement à votre revendeur agréé Jaeger-LeCoultre.



Fig. 3

Utilisation de la pendule Atmos Marqueterie

Pour la mise en marche de la pendule Atmos Marqueterie, merci de procéder aux opérations suivantes :

Blocage et déblocage du balancier

Le balancier de la pendule Atmos Marqueterie est suspendu à un fil extrêmement fin. De ce fait, il doit impérativement être bloqué avant tout transport, même pour des petits déplacements à l'intérieur d'un appartement, ainsi que pour procéder aux réglages. Ce système de blocage est constitué d'un levier de blocage et ne doit être libéré qu'après la mise à l'heure (voir paragraphe «Mise à l'heure»).

Pour manipuler ce levier de blocage, nous vous invitons à vous reporter au paragraphe «Précautions pour le fonctionnement et le transport».

Mise à niveau

Pour que votre pendule Atmos Marqueterie fonctionne correctement, sa base doit être parfaitement horizontale. Pour vous permettre de la stabiliser convenablement, elle possède un niveau à bulle situé à l'arrière du cabinet.

Afin de garantir une bonne marche, la bulle de niveau doit être parfaitement centrée. La pendule Atmos Marqueterie repose sur 4 pieds réglables (Fig. 4). Lorsque vous aurez posé votre pendule sur son emplacement définitif vous pourrez facilement procéder à la mise à niveau, en vissant ou en dévissant chacun des pieds.



Fig. 4

Ouverture du cabinet

La pendule Atmos Marqueterie possède une porte vitrée sur l'avant que l'on libère en pressant le bouton de la porte vers le bas, puis en la tirant légèrement vers soi. Vous pouvez l'enlever en la soulevant.

Ne pas trop incliner la porte tant qu'elle est encore dans la rainure du socle afin d'éviter d'endommager le bas de la glace.



Fig. 5

Mise à l'heure

Pour mettre à l'heure votre pendule Atmos, faites avancer, avec un doigt, dans le sens horaire, l'aiguille des minutes (Fig. 6).



Fig. 6

Attention :

- Ne jamais toucher l'aiguille des heures.
- Ne jamais tourner l'aiguille des minutes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Ne jamais procéder à la mise à l'heure sans s'assurer au préalable que le balancier soit verrouillé.

Réglage du mois et de la phase de lune

Vous trouverez ci-dessous les indications supplémentaires liées aux fonctions phase de lune qui sont réglées à l'aide de l'outil livré avec la pendule. Avant de mettre en marche votre pendule Atmos Marqueterie, il est nécessaire de régler dans un premier temps l'indication des mois puis des phases de lune. Réglez en premier lieu la position du disque des mois. Pour cela, engagez l'outil de réglage fourni avec la pendule dans l'emplacement (a) réservé à cet effet et situé au centre du guichet des lunes. Tournez l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à obtention du mois souhaité, sachant que le mois apparaît centré devant son aiguille 24 h/ mois au 15 du mois. Il s'agit donc de régler approximativement la position du disque des mois selon que le réglage est effectué en début, milieu ou fin de mois. Il vous faudra patienter jusqu'au début du mois suivant pour un réglage précis.

Pour régler la position du disque des phases de lune, munissez-vous d'un calendrier lunaire (un calendrier lunaire jusqu'en 2013 est disponible dans votre mode d'emploi) et choisissez un jour de pleine lune pour parfaire le réglage. Introduisez l'outil de réglage au centre du disque des lunes (b) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la lune soit parfaitement centrée.



Fig. 7

Mise en marche

Débloquez le balancier à l'aide du levier de blocage situé à l'avant de la pendule, sous le cadran. Abaissez le levier par une légère pression et le déplacer (en même temps) vers la gauche. Veillez à ne pas toucher le balancier lors de cette manipulation. Le balancier, ainsi libéré, se mettra à osciller lentement.



Fig. 8

Si le balancier reste immobile :

- contrôlez la mise à niveau.
- si la bulle est parfaitement centrée dans le niveau à bulle, faites tourner délicatement le balancier à la main d'un demi-tour, puis laissez-le reprendre de lui-même son propre mouvement. Le balancier oscillant normalement, remettez la porte en place.

Important : Ne déplacez jamais votre pendule Atmos sans avoir au préalable bloqué le balancier (voir chapitre «Blocage et déblocage du balancier»).

Réglage de l'avance et du retard

Votre pendule Atmos a été réglée à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, située à 1000 mètres d'altitude au coeur du Jura suisse. Si après environ un mois de fonctionnement (un mois demeure nécessaire pour s'assurer de la complète stabilisation du balancier), vous constatez que votre pendule avance ou retarde légèrement, vous pouvez y remédier à l'aide du levier de réglage qui se trouve au sommet du mouvement.



Le tableau ci-dessous vous indique de combien de graduations le levier de réglage doit être déplacé selon les minutes de retard ou d'avance de votre pendule. Selon les indications du tableau, pour corriger l'avance, déplacez le levier vers la gauche vers le signe « - » ; pour corriger le retard, déplacez le levier vers la droite vers le signe « + ».



	Avance ou retard constaté après 1 mois		
	Minutes par mois	Correction en déplacant le levier régulateur de	
Avance	+ 2,5 min	1/2	graduation(s) vers la gauche
	+ 5 min	1	
	+ 7,5 min	1,5	
	+ 10 min	2	
	+ 15 min	3	
	+ 20 min	4	
Retard	- 2,5 min	1/2	graduation(s) vers la droite
	- 5 min	1	
	- 7,5 min	1,5	
	- 10 min	2	
	- 15 min	3	
	- 20 min	4	

Une fois que vous aurez mis en service votre pendule Atmos, évitez de la toucher. Elle fonctionnera sans intervention de votre part, puisque la pendule Atmos vit de l'air du temps.

Garantie Internationale

La Garantie Internationale ci-après s'applique aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie dans tous pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée).

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Internationale du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la garantie ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre s'appliquent aux pendules Atmos vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie dans tout pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée).

Votre pendule Atmos Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

Votre pendule Atmos fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, elle ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si votre pendule Atmos a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet «www.jaeger-lecoultre.com».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre pendule Atmos à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet «www.jaeger-lecoultre.com» pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos neuve avant sa mise sur le marché.

Garantie Limitée

La Garantie Limitée ci-après s'applique uniquement aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Limitée du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la Garantie Limitée ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre s'appliquent uniquement aux pendules Atmos vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Votre pendule Atmos Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos.

Sont expressément exclus de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

La pendule Atmos fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, la pendule Atmos ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

A l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limitées à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de trois ans dès la date d'achat.

La responsabilité de Jaeger-LeCoultre se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Jaeger-LeCoultre ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette pendule Atmos ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre pendule Atmos. Certains Etats, Provinces ou Territoires n'acceptant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

Cette Garantie Limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les Etats, les Provinces ou les Territoires.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si votre pendule Atmos a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet «www.jaeger-lecoultre.com».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre pendule Atmos à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet «www.jaeger-lecoultre.com» pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos neuve avant sa mise sur le marché.